



Caimeta

**META
PRO AI**



APP Handbuch

Version: #1.7.3
Software-Version: 0.6.7

SLC

Developed by
The Light Group

APP Download & Installation

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen
oder suchen Sie nach "Caimeta" im AppStore für iOS / Google Play Store für Android

Google Play




AppStore



App-Kompatibilität

iPhone: Erfordert iOS 13.0 oder höher
iPad: Benötigt iPadOS 13.0 oder höher
iPod touch: Benötigt iOS 13.0 oder neuer
Mac: Erfordert MacOS 11.0 oder höher und Mac mit Apple M1-Chip
Android: V4.4 oder höher
Sprachen Englisch und vereinfachtes Chinesisch,
andere zur Anpassung




Statusanzeige & Fehlerbehebung

Meta Pro AI

Status	Hinweis
Das Gerät verbinden	Das Licht blinkt 5 Mal
Gerät Verbindung fehlerhaft	APP zeigt Time Out an
Gerät erfolgreich verbunden	Das Licht blinkt 5 Mal
Das Licht ändert sich automatisch	Die APP zeigt "Auto-Modus" an

Hartes Zurücksetzen

Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie diese gedrückt, bis sie blinkt; dies bedeutet, dass der Reset erfolgreich war.



Problem	Hinweis	Lösung
Verbindungsfehler	Time Out	<ol style="list-style-type: none">1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.2. Bluetooth außerhalb der Reichweite, gehen Sie bitte näher heran.3. Das Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder iPad ist ausgeschaltet.4. Wenn Sie immer noch keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an The Light Group.
Unstimmigkeiten	Die Beleuchtung passt nicht zur Ware	<ol style="list-style-type: none">1. Bitte stellen Sie die Ware in die Mitte des Lichtkegels.2. Schalten Sie den "Auto-Modus" ein, oder stellen Sie das Licht mit der APP ein.3. Der Farbsensor des Lichts funktioniert nicht so gut, wenn die Ware zu weit weg oder zu klein ist. Bitte verwenden Sie die APP, um das Licht einzustellen.4. Wenn immer noch nicht gelöst, kontaktieren Sie bitte The Light Group.

Empfohlener Abstand zwischen Leuchte und Produkt

Große Produkte

Empfohlener Abstand zwischen der Leuchte und dem Produkt: 0,8 m - 2,5 m

Medium-Große Produkte

Empfohlener Abstand zwischen der Leuchte und dem Produkt: 0,5 m - 1 m

Kleine Produkte (z.B. Schuhe)

Verwenden Sie die App.

Verwenden Sie die Funktion "Foto aufnehmen" oder den "Anpassungsmodus".



Erfassungsintervall für den Auto-Modus

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, stellen Sie den mittleren Lichtkegel der Lampe bitte auf die Mitte des Produkts ein.

Im Auto-Modus wird das Produkt standardmäßig alle 20 Minuten automatisch erkannt.


Drücken Sie den Punkt "Auto-Modus", um das Zeitintervall zu ändern.

Für den normalen Gebrauch wird empfohlen, die Zeit in Minuten einzustellen, für Demonstrations- und Testzwecke in Sekunden.



Anmeldung und Login

1. Tippen Sie auf "Sign Up", um Ihr Konto und Passwort zu erstellen.
2. Folgen Sie den Anweisungen, um die Anmeldung abzuschließen und zur "Login"- Seite zu gelangen.
3. Verwenden Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort, um sich anzumelden.



14:03


Account Email

Password Enter password

Log In

Sign Up

Forgot Password



14:21

Sign up with Email

Email Email


Password Enter password

Password Enter password again

Nickname Enter nickName

Code Enter code Send

Sign Up



14:22

Account example_account

Password


Log In

Sign Up

Forgot Password

Einen Store anlegen

Tippen Sie auf "About" und wählen Sie "Store Management", um einen Shop zu erstellen.
Der Administrator muss den Shop zuerst erstellen und kann dann andere Mitglieder dazu einladen.




Freigeben und einem Store beitreten

Wählen Sie als Administrator den Store, tippen Sie auf “Add member” -> teilen Sie den Einladungscode.

Einem Store beitreten: Wählen Sie “Join a store” -> Eingabe des Einladungscode und Bestätigung.

Tippen Sie auf “Administrator transfer” um den Administrator des Geschäfts auf ein anderes Mitglied zu übertragen.




Hinweis: Mit Ausnahme des Administrators haben andere Mitglieder nicht die Rechte, Geräte hinzuzufügen und einzurichten und Gruppen zu erstellen.



Übertragung des Administrators





Für den Administrator wählen Sie "Administrator transfer" -> Wählen Sie ein Mitglied.

Tippen Sie auf "Confirm" und der Administrator wird ein gemeinsames Mitglied.




Hinzufügen neuer Geräte

1. Tippen Sie oben rechts in der App auf “Add new device” oder “+” um alle Track Lights in Bluetooth-Reichweite anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf “+” hinter “Luminaire”, das entsprechende Schienenlicht blinkt fünfmal, geben Sie einen Namen für das Schienenlicht ein und wählen Sie einen Verwendungszweck.
3. Tippen Sie auf “Confirm”. Die APP zeigt an, ob die Position der Ware korrekt ist und prüft, ob sich die Ware in der Mitte des Bildes befindet. Wenn “Software-Update” angezeigt wird, aktualisieren Sie bitte zuerst die Software.





Anwendungsfall auswählen

1. Die Anwendung der ersten Ebene umfasst vier Kategorien: Groceries / Lebensmittel, Clothing & Accs / Kleidung & Accessoires, Plants / Pflanzen und Other / Anderes (Wenn die Waren nicht zu den ersten drei Kategorien gehören.)
2. Bei Lebensmitteln gibt es verschiedene Unterkategorien: Fruit / Früchte, Vegetable / Gemüse, Iced / Gefrorenes (Fisch), Meat / Fleisch, und Bakery / Backwaren. Wenn die Kategorie vor dem Einrichten der Leuchte nicht festgelegt wurde, wählen Sie "Others" bei der ersten Gelegenheit, und korrigieren Sie sie später. Die Warenkategorie kann geändert werden, indem Sie auf "Auto Mode" tippen.





Warenposition anzeigen

1. Tippen Sie “Right now”, wählen Sie Ihr Wi-Fi und geben Sie das Passwort ein.
2. Tippen Sie “View”, sehen Sie das Bild der Ware, bitte richten Sie die Ware in der Mitte des Bildes aus, indem Sie das Licht oder die Ware bewegen.



Software-Update

1. Tippen Sie "Update" bei einem "Software update" Popup Fenster.
2. Wählen Sie Ihr Wi-Fi und geben Sie das Passwort ein.
3. Tippen Sie "Update" um die Software der Leuchte auf die neueste Version zu aktualisieren.
Verlassen Sie die Leuchte erst, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.





Steuerung einzelner Geräte




Einstellungen

Tippen Sie das "Settings" Symbol , welches oben rechts klein als Zahnrad dargestellt ist, um auf die einzelne Einstellung zu kommen.



Licht-Einstellung


Es gibt 3 Wege, das Licht einzustellen:



Auto Mode



Foto-Aufnahme





Manuell

Licht-Einstellung: Auto Mode

Der Auto-Modus ist standardmäßig aktiviert. Die Lichtschiene erkennt die Informationen der Ware und stellt das Licht automatisch nach einer professionellen Formel-Bibliothek ein.



Wenn Sie andere Lichteinstellungsmethoden wie "Foto-Aufnahme" oder "Manuell" verwenden, wird der Automodus ausgeschaltet. Schalten Sie den "Auto-Modus" in der APP ein, wenn Sie den Auto-Modus wieder verwenden möchten. Auto-Modus verwenden: Der Sensor der Leuchte erfasst die Informationen über die Ware standardmäßig alle 20 Minuten.



Licht-Einstellung:


Ändern Sie den Erfassungsmodus und nutzen Sie die Anwendungseinsatz unter Auto-Modus

Unter Auto Mode, misst der Sensor an der Leuchte alle 20 Minuten die Daten der Ware und die Anwendung "Clothing & Accs" ist standardmäßig eingestellt. Tippen Sie "Auto Mode" um die Seite zum Ändern des Sensormodus und der Nutzungssituation aufzurufen. Für den normalen Gebrauch empfiehlt es sich, das Zeitintervall in Minuten einzustellen. "In seconds" ist für Demo- oder Testzwecke. Wenn Sie die Anwendungssituation ändern müssen, wählen Sie eine geeignete Verwendungssituation aus.





Licht-Einstellung:

Um die Funktion "Take picture / Foto-Aufnahme" oder "Customization / Manuell" zu nutzen, um zum Beispiel die Helligkeit der Leuchte manuell einzustellen, tippen Sie bei "Settings" auf "Light setting"; oder tippen Sie das the Spotlight Symbol auf der Geräte-Seite.




Or



Licht-Einstellung: Take a picture / Foto-Aufnahme

Nehmen Sie ein Foto der Zielware auf oder wählen Sie ein Foto aus Ihren Alben. Zeichnen Sie einen Rahmen oder tippen Sie auf die Zielfarbe, und das Licht wird entsprechend geändert. In der Regel eignet sich das Zeichnen eines Rahmens für eine große Fläche einer Farbe oder Mischfarbe, und das Tippen ist besser geeignet, um eine Art von kleiner Fläche Farbe aus Mischfarben zu wählen. Die Helligkeit kann auch durch Ziehen des Schiebereglers unten eingestellt werden. Wenn Sie mit der Helligkeit nicht zufrieden sind, tippen Sie auf "More", um weitere Optionen zu erhalten, und tippen Sie auf "Done", um die Einstellung zu speichern.





Licht-Einstellung: Customization / Manuell

Tippen Sie "Customization" auf der "Light setting" Seite.

Der Benutzer kann die Farbe, Farbtemperatur, Sättigung und Helligkeit des Lichts einstellen.



Tippen Sie "Done" um die Einstellung zu speichern, "Auto Mode" wird automatisch ausgeschaltet.



Licht-Einstellung: Brightness / Helligkeit

Tippen Sie "Brightness" auf der "Light setting" Seite.

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit der Leuchte einzustellen.




Energy Saving Setting / Energiespar Einstellungen

Wird der/die Kunde(n) durch den Sensor an der Leuchte erkannt, schaltet die Helligkeit auf 100%.

Wird kein(e) Kunde(n) erkannt, dimmen Sie das Licht nach einer bestimmten Zeit auf die voreingestellte Helligkeitsstufe. Tippen Sie "Confirm" um die Einstellung abzuschließen.

Hinweis: Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet. Um diese Funktion zu aktivieren, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.



Auto-dim(min):

Wie viele Minuten nach dem Verlassen der Kunden wird das Licht gedimmt. Der Bereich reicht von 1 Minute bis 60 Minuten.

Helligkeit ohne Kunden:

Wie viel Prozent der Helligkeit soll im Standby-Modus ohne Kunden aktiviert werden. Der Bereich reicht von 0% bis 100%.





Steuerung von Gruppen



Erstellen / Löschen einer Gruppe



Tippen Sie “+” -> Geben Sie einen Gruppennamen ein und tippen Sie auf “confirm”, um eine Gruppe hinzuzufügen.

Wenn Sie eine Gruppe aus der Liste löschen möchten. Streichen Sie nach links, um sie zu löschen.



Gruppen Einstellung

Tippen Sie auf der Seite Gruppen auf das Einstellungssymbol, um zur Seite mit den Gruppeneinstellungen zu gelangen.



Light On/Off / Licht An/Aus

Schalten Sie mit der APP alle Leuchten in der Gruppe ein oder aus. Um ein zu häufiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden, wird zwischen dem Ein- und Ausschalten eine Wartezeit von drei Sekunden eingehalten.

Light setting / Lichteinstellung

Wie beim Einzelgerät, aber dieser Punkt hier gilt für alle Leuchten in der Gruppe.

Energy saving setting / Energiesparen

Wie beim Einzelgerät, aber dieser Punkt hier gilt für alle Leuchten in der Gruppe.

Auto Mode

Wie beim Einzelgerät, aber dieser Punkt hier gilt für alle Leuchten in der Gruppe.

Rename group / Gruppe umbenennen

Benennen Sie die Gruppe um.

Group members / Geräte innerhalb der Gruppe

Zeigt an, wie viele Geräte sich in der Gruppe befinden.


Tippen Sie auf , um die Geräteliste anzuzeigen.

Verwaltung der Gruppen

Tippen Sie “Group members” um in die Geräteliste zu gelangen.

Tippen Sie “+” um neue Einheiten zu der Gruppe hinzuzufügen.

Streichen Sie in der Liste nach links, um die Einheit in eine andere Gruppe zu verschieben oder sie aus der aktuellen Gruppe zu löschen. Für die Mehrfachfunktion des Löschens und Verschiebens, tippen Sie auf ”...” in der rechten oberen Ecke.






Management aller Komponenten



Management aller Komponenten

Tippen Sie "Groups" um auf die Seiten der Gruppen zu gelangen.

Oben gibt es einen Punkt "Alle Geräte". Tippen Sie auf das Einstellungssymbol auf der Einstellungsseite "Alle Geräte".



Light On/Off / Licht An/Aus

Schalten Sie alle Lichter (auch gruppierte und nicht gruppierte) über die APP ein oder aus. Um ein zu häufiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden, wird zwischen Ein und Aus drei Sekunden gewartet.

Light setting / Lichteinstellung

Dasselbe wie beim Einzelgerät, aber dieses Element gilt für alle Leuchten (einschließlich gruppierter und nicht gruppierter).

Energy saving setting / Energiesparen

Dasselbe wie beim Einzelgerät, aber dieses Element gilt für alle Leuchten (einschließlich gruppierter und nicht gruppierter).

Auto Mode

Dasselbe wie beim Einzelgerät, aber dieses Element gilt für alle Leuchten (einschließlich gruppierter und nicht gruppierter).


Ein Gerät aus der APP entfernen

Tippen Sie auf das Leuchtensymbol und halten Sie es gedrückt, bis das Dialogfeld erscheint.

Wählen Sie "Remove", um die Leuchten aus der APP zu entfernen, und wählen Sie "Cancel", um den Vorgang abzubrechen.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Leuchten mit der APP verbunden werden können.

Wenn ja, entfernen Sie sie bitte mit "Settings reset". Wenn Sie das Gerät auf diese Weise entfernen, können Sie es nur wiederherstellen, indem Sie es physisch zurücksetzen und wieder hinzufügen.



7 Schritte, um Geräte, die versehentlich aus der APP entfernt wurden oder nicht verbunden werden können, wieder zu verbinden.

1. Das Gerät ausschalten
2. Eine halbe Sekunde warten
3. Einschalten des Geräts
4. Eine halbe Sekunde warten
5. Ausschalten des Geräts
6. Eine halbe Sekunde warten
7. Einschalten des Geräts

Hinweis: Dieser Vorgang gilt nur für die Leuchten, die nicht mit der App verbunden werden können. Führen Sie diesen Vorgang nicht für andere Geräte durch, da sonst die Einstellungen verloren gehen.

